

## **Radiator entlüften**

### **Das müssen Sie wissen:**

- Wenn Ihr Heizkörper nicht warm wird, sehr lange braucht um warm zu werden oder pfeift, dann müssen sie vermutlich Ihren Heizkörper entlüften.
- Um den Radiator zu entlüften, benötigen Sie ein Tuch, ein Becher und einen Vierkantschlüssel, welcher in der Landi oder in einem anderen Baumarkt gekauft werden kann.

### **Schritt 1:**

- Gegenüber von dem Drehknopf der Heizung finden Sie das Entlüftungsventil.

### **Schritt 2:**

- Sie halten den Becher unter das Ventil.

### **Schritt 3:**

- Sie drehen mit dem Vierkantschlüssel langsam das Ventil auf, bis Wasser austritt. Der Becher soll das austretende Wasser auffangen.

### **Schritt 4:**

- Sie drehen das Ventil wieder zu. Nun ist Ihre Heizung entlüftet und sollte wieder einwandfrei funktionieren.

### **Falls Ihre Heizung noch immer nicht funktioniert:**

- Sollte auch nach dem Entlüften die Heizung nicht ordentlich funktionieren, melden Sie es der Bewirtschaftung bequem online mittels [Schadenmeldungsformular](#).