

## **WC-Spülkasten entkalken**

### **Das müssen Sie wissen:**

- Nach dem Drücken der Spültaste hört das Wasser nicht auf zu laufen oder beim Spülen kommt nur wenig Wasser? Dann liegt es meistens daran, dass der Spülkasten entkalkt werden muss.

### **Wenn Ihr Spülkasten nicht in der Wand ist:**

- Den Deckel des Spülkastens heben und auf die Seite legen.
- In das Wasser des Spülkastens Entkalkungsmittel geben.
- Das Mittel ungefähr 10 Minuten einwirken lassen.
- Die Spülung betätigen und beobachten, ob sich die Situation verbessert hat.
- Zum Schluss den Deckel wieder auf den Spülkasten legen.

### **Wenn Ihr Spülkasten in der Wand ist:**

- Die Abdeckung gleichzeitig leicht in die Wand und nach oben drücken und auf die Seite legen.
- Bei der Zweiten Abdeckung die Anleitung befolgen und den Spülkasten frei legen.
- In das Wasser des Spülkastens Entkalkungsmittel geben.
- Das Mittel ungefähr 10 Minuten einwirken lassen.
- Die Spülung betätigen und beobachten, ob sich die Situation verbessert hat.
- Zum Schluss die Deckel wieder zurückdrücken.

### **Falls Sie noch immer Bedenken haben:**

- Sollte auch nach dieser Anleitung das gewünschte Resultat nicht eintreffen, so melden Sie es der Bewirtschaftung bequem online mittels [Schadenmeldungsformular](#).